

Предупреждения и техническое обслуживание:

После вскрытия коробки упаковку и защитный материал следует утилизировать.

Каждый раз перед использованием необходимо проверить, прочно ли закреплены съёмные детали и крепёжные элементы.

Если детали собраны неправильно, это может представлять опасность для детей

Избегайте перегрузки.

Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или горячей среде.

Избегайте столкновения с твёрдыми предметами.

Не использовать абразивные моющие средства для очистки поверхности

Сварочные детали следует протереть натуральным моторным маслом для предотвращения ржавчины.

Использование допускается только под присмотром взрослого человека.

Этот продукт подходит для детей в возрасте от полугода до шести лет, а детям младше полугода пользоваться запрещено.


Держите подальше от огня!

Изделие должно собираться взрослыми с осторожностью.

Максимальная грузоподъемность составляет 50 кг.

Когда взрослые толкают трехколесный велосипед, дети должны ставить ноги на подножку для безопасности.

Руководство по эксплуатации Трехколесный велосипед Sundays SJ-SS-19



1. Переднее колесо
2. Отверстие для трубки переднего колеса
3. Крепления передней вилки
4. Брызговик
5. Патрон
6. Пластиковая втулка патрона
7. Телескопическая втулка
8. Блоки обшивки ручек
9. Основная рама
10. Сидение
11. Болт и гайка
12. Заглушка для трубы
13. Заднее колесо
14. Фиксирующее кольцо