

Предупреждения и техническое обслуживание

После вскрытия коробки, упаковку и защитный материал следует утилизировать.

Перед использованием взрослый должен внимательно прочитать инструкцию. При несоблюдении этой инструкции использование может повлиять на безопасность детей. Данное руководство следует постоянно хранить для дальнейшего использования!

Каждый раз перед использованием необходимо проверять прочность крепления съёмных деталей и крепёжных элементы.

Если детали собраны неправильно, это может представлять опасность для детей

Избегайте перегрузки.

Избегайте длительного использования или хранения во влажной или жаркой среде.

Избегайте столкновения с другими предметами.

Нет необходимости очищать поверхность в случае пятнистости или потускнения поверхности.

В случае появления ржавчины сварочные детали следует протереть натуральным моторным маслом.

Использование допускается только под присмотром взрослого.

Подходит для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет.


Держать подальше от огня!

Изделие должно собираться взрослыми с осторожностью.

Максимальная грузоподъёмность составляет 50 кг.

Когда велосипедом управляют взрослые, дети должны ставить ноги на подставку для ног, чтобы избежать травмирования.

Руководство по сборке и эксплуатации Трёхколесный велосипед Sundays SJ-SS-14



1. Переднее колесо
2. Отверстие для трубки переднего колеса
3. Передняя вилка
4. Брызговик
5. Патрон
6. Пластиковая втулка патрона
7. Руль
8. Блоки обшивки ручек
9. Рама основания
10. Сидение
11. Крепления
12. Втулка
13. Задние колеса
14. Фиксирующее кольцо