

Инструкция для 2.4G пульта дистанционного управления электромобиля

■ Характеристики

-Напряжение: 2 X 1.5V

-Частота: 2.4GHz

■ Описание кнопок



-Вперёд: направить автомобиль для движения вперёд.

-Назад: направить автомобиль для движения назад.

-Работа: сопряжение автомобиля с дистанционным управлением

-Левое: направить мотоцикл, чтобы повернуть налево.

-Право: направить мотоцикл, чтобы повернуть направо.

-Скорость: отрегулируйте скорость движения автомобиля на низкую, среднюю или высокую.

-Тормоз: немедленно остановите автомобиль и сделайте его неподвижным до тех пор, пока он не заблокируется.

Инструкция по сопряжению

1. Включите питание, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, пока световой индикатор перестанет мигать.
2. Отпустите кнопку сопряжения, и индикатор погаснет.
3. Если индикатор скорости снова загорится, значит, сопряжение выполнено успешно; в противном случае повторите шаги 1 и 2.
4. Одно успешное соединение - это все, и в дальнейшем объединение в пары больше не требуется.

Установка батареи

Откройте заднюю крышку пульта дистанционного управления и вставьте две батарейки Triple A (AAA 1,5 В). Обратите внимание на полярность. Закройте заднюю крышку и закрутите винты, когда светодиодный индикатор горит, что указывает на правильность установки батареи. Батарею необходимо заменить, когда светодиод тускнеет или мигает.